

Le changement de fût



Je ferme le robinet noir du gaz (01) en le passant à l'horizontal
Je mets un verre ou un pichet sous le bec et j'ouvre pour éliminer la pression
Je relève la poignée (02) en appuyant sur le dessous de celle-ci
Je maintiens la poignée relevée et je la tire (03) pour la désenclencher
Je change le fût vide par un nouveau
Je réinsère l'embout sur le nouveau fût en poussant (04)
J'appuie sur la poignée en pressant la poignée (05)
J'ouvre le robinet de gaz (06) en le positionnant à la verticale

Important une fois le fût remplacé

Ne pas oublier de purger l'air du circuit
Ouvrir le bec de la tireuse dans un pichet
Attendre que le flux devienne sans mousse

