

Utilisation du rince verres



- Mettre en place le tuyau de retenue (01) le côté avec les ouvertures en haut
- Appuyer sur le bouton Power (02) pour allumer le rince verres
- Le voyant tank (03) s'allume pour le remplissage d'eau
- Le voyant boiler (04) s'allume pour la mise en chauffe de l'eau du rince verres
- Lorsque les 2 voyants (03 et 04) sont éteints le rince verres est prêt
- Remplir le panier avec les gobelets, insérer le panier et fermer la porte
- Appuyer sur le bouton start (05)
- Le cycle de lavage a une durée de 180 secondes
- Sortir le panier et laisser les gobelets s'égoutter avant de les essuyer

Important une fois la journée terminée

- Retirer le tuyau de retenue (06)
- Laisser l'eau du réservoir se vider
- Laisser la porte entrouverte

